Kodak Fun Saver Aparat Jednorazowy ISO 800 39 zdjęć + FLASH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pryzmat KODAK Express

KODAK FunSaver to analogowy aparat jednorazowy, pozwalający wykonać 39 zdjęć. Aparat posiada wbudowaną lampę błyskową – FLASH, którą możemy uruchomić podczas wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Czułość filmu umieszczonego w aparacie to ISO 800. Aparat ostrzy w zakresie od 1,2 metra do nieskończoności.

PRZED WYKONANIEM ZDJĘCIA

Przed wykonaniem każdego zdjęcia należy zacząć od nakręcenia aparatu, korzystając z pokrętła, zaznaczonego na poniższym zdjęciu. Pokrętło musimy przekręcać tak długo, aż się zatrzyma i nie będzie już możliwości przekręcenia go dalej. Następnie wciśnij spust migawki by wykonać zdjęcie. Nakręcaj aparat od razu po każdym zdjęciu, wtedy zawsze będzie gotowy na kolejne ujęcie.

TRZYMANIE APARATU

Gdy chcesz zrobić zdjęcie, upewnij się, że nie zasłaniasz obiektywu. Aparat jest mały i łatwo niechcący zasłonić obiektyw. Wizjer nie jest połączony z faktycznym obiektywem. To oznacza, że gdy zasłonisz obiektyw palcem, nie będzie tego widać w podglądzie. Dla lepszej stabilności trzymaj aparat obiema rękami.

Nie wykonuj zdjęć poniżej 1 metra. Zdjęcia wyjdą nie ostre lub w przypadku użycia lampy, prześwietlone. Zachowaj minimalną wskazaną odległość.

NIEPOPRAWNIE

Przykryty obiektyw

Przykryta lampa

POPRAWNIE

Zdjęcie poziome

Zdjęcie pionowe

LICZNIK ZDJĘĆ

W dowolnym momencie możesz podejrzeć licznik, który pokazuje, ile klatek jeszcze zostało. Gdy licznik pokaże 0, film się skończy i trzeba go oddać do wywołania. Aby wyciągnąć klisze z aparatu trzeba wykorzystać aparat do końca, więc jeśli licznik nie jest na zero, zalecamy zrobić zdjęcia do końca aż pokrętło będzie luźne i nie zatrzyma się.

LAMPA BŁYSKOWA

W pomieszczeniach i przy słabszym świetle konieczne jest użycie lampy błyskowej. Lampa błyskowa nie włącza się automatycznie. Jeżeli chcesz zrobić zdjęcie z lampą, należy przytrzymać przycisk widoczny z przodu aparatu, poczekać aż zaświeci się czerwona lampka na górze aparatu a następnie przycisk do zrobienia zdjęcia.

WYWOŁANIE ZDJĘĆ

Po zrobieniu wszystkich zdjęć aparatem Kodak FunSaver zapraszamy do naszego salonu fotograficznego Kodak Express Pryzmat, gdzie zajmiemy się profesjonalnym wywołaniem filmu. Nasz zespół delikatnie otworzy aparat i bezpiecznie wyjmie kliszę, aby zachować wszystkie ujęcia w jak najlepszej jakości. Gotowe fotografie możesz otrzymać w formie papierowej lub w formie cyfrowej przesłane na adres e-mail.

UWAGI

- Nie zostawiaj aparatu na słońcu.
- Chroń go przed wodą, piaskiem i kurzem.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od chemikaliów.
- Do czyszczenia używaj tylko akcesoriów do optyki.

Nie wyrzucaj aparatu do kosza! Aparat zawiera elementy elektroniczne i baterię. po wyciągnięciu kliszy oraz baterii zutylizujemy go zgodnie z zasadami.

KONTAKT

Pryzmat KODAK Express
ul. Zygmunta Miłkowskiego 21/LU8
30-349 Kraków

tel. 122 631 520
biuro@ekodak.pl

poniedziałek – piątek 9:00 – 19:00
sobota 10:00 – 14:00